



Monteringsanvisning Stålfönster

Tack för Ert val av Y-TE stålfönster

När ni tar av bågen för montering av karmen i väggen – var noga med att inte blanda dem. Varje fönster är handgjort och unikt.

Beroende på vilket material väggen består av, skall hänsyn tas till fönstrets vikt och därefter väljs fästdon. Spax rekommenderas. Karmarna är förborrade och ska fästas i den del av karmen som vetter ut mot det fria, alltså den tunnaste profilen.

Lycka till med Era nya stålfönster!



Adress och säte:
Y-TE AB
Ekarps gård
SE-274 92 SKURUP

Telefon:
0411-53 69 00
www.y-te.se

Fax:
0411-53 69 05
info@y-te.se